



Bovenplaat wiebelt en hoe nu vast zetten.

De bout onder de hendel (zie foto) zit waarschijnlijk los.



U schroeft 1 schroef met veer eruit.

Nu kunt u bij de bout (mt 17 steeksleutel, zie foto) onder de hendel en kunt u de bout vast zetten.



De plaat zal nu vast zitten.

U zet de schroef met veer weer vast en u kunt weer verder werken.